

メーカー	インチ	型式	スタンド	スタンド	スタンド	スタンド	スタンド	スタンド	スタンド	スタンド	スタンド	スタンド	スタンド	スタンド	壁掛金具
			FPF-SCB3-1	FPF-SCB2-0H	FPF-RTX-05	FPF-NM0-CB3	FTX-STAND-02	FTX-STAND-03	TD-NFS-01	TD-NFS-04	TD-NFS-11	UD-NFS-01	UD-NFS-02	UD-NFS-03	
パナソニック	98	TH-98LQ70J	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
パナソニック	98	TH-98LQ70LJ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
パナソニック	98	TH-98SQ1J	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
パナソニック	86	TH-86SF1HJ	●	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
パナソニック	86	TH-86SQ1J	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
パナソニック	86	TH-86EQ1J	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
パナソニック	84	TH-84LQ70J	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
パナソニック	84	TH-84LQ70LJ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
パナソニック	84	TH-84EF1J	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
パナソニック	80	TH-80SF2HJ	x	x	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x
パナソニック	80	TH-80LF50J	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
パナソニック	80	TH-80BF1J	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
パナソニック	75	TH-75EF1J	○①	○①	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
パナソニック	75	TH-75BFE1J	x	x	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x
パナソニック	75	TH-75SQ1HJ	●	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
パナソニック	75	TH-75SQ1J	●	●	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x
パナソニック	75	TH-75SQE1J	●	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
パナソニック	75	TH-75EQ1J	●	●	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x
パナソニック	75	TH-75BQ1J	●	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
パナソニック	70	TH-70SF2HJ	●	●	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x
パナソニック	70	TH-70LF50J	●	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
パナソニック	65	TH-65SF2J	●	●	●	x	x	x	x	●	●	x	x	x	x
パナソニック	65	TH-65EF1J	○①	○①	●	x	x	x	x	○①	○①	○①	○①	x	x
パナソニック	65	TH-65BF1J	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
パナソニック	65	TH-65BFE1J	●	●	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x
パナソニック	65	TH-65WQ1HJ	●	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
パナソニック	65	TH-65SQ1J	●	●	x	x	x	x	x	●	●	x	x	x	x
パナソニック	65	TH-65SQE1J	●	●	●	x	x	x	x	●	●	x	x	x	x
パナソニック	65	TH-65EQ1J	●	●	●	x	x	x	x	●	●	x	x	x	x
パナソニック	65	TH-65CQ1J	x	x	●	○①	x	x	x	x	○①	○①	○①	x	x
パナソニック	65	TH-65BQ1J	●	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
パナソニック	55	TH-55LF80J	●	●	●	x	x	x	x	○①	●	●	●	●	●
パナソニック	55	TH-55SF2J	●	●	●	x	x	x	x	●	●	●	●	●	●
パナソニック	55	TH-55SF1HJ	●	●	●	x	x	x	x	○①	●	●	●	x	x
パナソニック	55	TH-55AF1J	●	●	●	x	x	x	x	●	●	●	●	x	x
パナソニック	55	TH-55LFE8J	●	●	●	x	x	x	x	●	●	●	●	●	●
パナソニック	55	TH-55VF1HJ	●	●	●	x	x	x	x	○①	●	●	x	x	x
パナソニック	55	TH-55LVF70J	●	●	x	x	x	x	x	○①	●	●	x	x	x
パナソニック	55	TH-55LVF8J	●	●	x	x	x	x	x	○①	●	●	x	x	x
パナソニック	55	TH-55SQ1J	●	●	●	x	x	x	x	●	●	x	x	x	x
パナソニック	55	TH-55SQE1J	x	x	●	●	x	x	x	●	●	●	●	●	●
パナソニック	55	TH-55LF80J	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
パナソニック	55	TH-55SF2J	●	●	●	x	x	x	x	●	●	●	●	●	●
パナソニック	55	TH-55EQ1J	●	●	●	x	x	x	x	●	●	●	●	●	●
パナソニック	55	TH-55CQ1J	x	x	●	○①	x	x	x	○①	x	○①	○①	○①	○①
パナソニック	55	TH-55VF2HJ	●	●	●	x	x	x	x	●	○①	●	●	x	x
パナソニック	55	TH-55VF2J	●	●	●	x	x	x	x	○①	●	●	●	x	x
パナソニック	55	TH-55LVF9J	●	●	●	x	x	x	x	○①	●	●	x	x	x
パナソニック	50	TH-50EQ1J	x	x	●	●	x	x	x	●	x	●	●	●	●
パナソニック	50	TH-50CQ1J	x	x	●	○①	x	x	x	○①	x	○①	○①	○①	○①
パナソニック	49	TH-49LF80J	●	●	●	x	x	x	x	●	○①	●	●	●	●
パナソニック	49	TH-49SF2J	●	●	●	x	x	x	x	●	○①	●	●	●	●
パナソニック	49	TH-49SF1HJ	●	●	●	x	x	x	x	●	○①	●	●	●	●
パナソニック	49	TH-49AF1J	●	●	●	x	x	x	x	●	○①	●	●	●	●
パナソニック	49	TH-49LVF8J	●	●	●	x	x	x	x	●	○①	●	●	●	x
パナソニック	49	TH-49XF1HJ	●	●	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x
パナソニック	49	TH-49XF1HTJ	●	●	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x
パナソニック	49	TH-49SQ1J	●	●	●	x	x	x	x	●	○①	●	●	x	x
パナソニック	49	TH-49SQE1J	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
パナソニック	49	TH-49LF80J	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
パナソニック	49	TH-49SF2J	●	●	●	x	x	x	x	●	○①	●	●	●	●
パナソニック	49	TH-49LF8J	●	●	●	x	x	x	x	●	○①	●	●	●	●
パナソニック	48	TH-48LFE8J	x	x	●	●	●	●	x	●	x	●	●	●	●
パナソニック	47	TH-47LVF5J	●	●	●	x	x	x	x	○①	●	x	x	x	x
パナソニック	47	TH-47LFX60J	●	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
パナソニック	47	TH-47LFX6NJ	●	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
パナソニック	43	TH-43SF2J	●	●	●	x	x	x	x	●	○①	●	●	●	●
パナソニック	43	TH-43LFE8J	x	x	●	●	●	●	x	●	x	●	●	●	●
パナソニック	43	TH-43SQE1J	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
パナソニック	43	TH-43SF2J	●	●	●	x	x	x	x	●	○①	●	●	●	●
パナソニック	43	TH-43EQ1J	x	x	●	●	●	●	x	●	x	●	●	●	●
パナソニック	43	TH-43CQ1J	x	x	●	○①	○①	○①	x	○①	x	○①	○①	○①	○①
パナソニック	42	TH-42LF80J	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
パナソニック	42	TH-42SF1HJ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
パナソニック	42	TH-42AF1J	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
パナソニック	42	TH-42LF80J	x	x	●	●	●	x	x	●	x	●	●	●	●
パナソニック	32	TH-32EF1J	x	x	x	x	x	●	x	x	x	x	x	x	x