


キャスター底面から転倒防止用ベース上面までの距離
2300 ~ 3150 (50 mmピッチ)

スペースプレーヤーランプから転倒防止用ベース上面までの距離
194, 594, 994 の三段階



アジャスターで0 ~ 50 mmの
高さ調整が可能