



取扱説明書


ディスプレイスタンド FTK-LF-STAND



【VESA】
200 x 200、300 x 300



【VESA】
400 x 400、400 x 600



【VESA】
400 x 400、600 x 400



警告

液晶ディスプレイ／テレビを本製品への取付、取り外しは、必ず2人以上での作業を行ってください。1人での作業は事故の原因となります。

目次

■安全上のご注意	P1
■警告・注意	P2
■製品紹介・各部名称・付属品	P3
■スタンド本体の組立方法 / ディスプレイにモニターブラケットを取り付ける	..	P4
■スタンド本体にモニターブラケットを取り付けたディスプレイを取り付ける	..	P5
■棚板をスタンド本体へ取り付ける	P6
■保証書	P7



日本フォームサービス株式会社

2017.05.27 第1版

安全上のご注意 必ずお守りください

お買い上げありがとうございました

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。
また、本製品は生産より出荷に至るまで厳重に検査しておりますが、万一製品に破損またはご使用に支障をきたす場合は、誠に恐れ入りますが購入先または下記宛先までお問い合わせください。

日本フォームサービス株式会社

TEL : 03-3636-0011

URL : <http://www.forvice.co.jp> Mail : info@forvice.co.jp

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次の表示で区分しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重症を負うことが想定される危害の程度」です。



注意

この表示の欄は「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、絶対にしてはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。

⚠ 警告・注意



本製品は、65インチ(50kg) 以下までの液晶ディスプレイ / テレビを対象とした製品です。それ以外の液晶ディスプレイ / テレビを取り付けると、液晶ディスプレイ / テレビの落下・破損など事故の原因となります。



液晶ディスプレイ / テレビを本製品に取り付け、取り外しの際は2人以上(52型以上は4人以上) で作業を行ってください。指示人数未満での作業は液晶ディスプレイ / テレビや本製品の落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。



本製品の下に入ったり、登る、ゆするなどの行為は絶対に行わないでください。特に若年者の多い環境ではそのような行為が行われないう指導してください。ディスプレイや本製品の落下・転倒などによる破損・けがの原因になります。



液晶ディスプレイ / テレビの設置後は、メンテナンス時以外にネジをゆるめたり、はずしたりしないでください。液晶ディスプレイ / テレビの落下などの原因となります。



本製品の改造・変更は行わないでください。液晶ディスプレイ / テレビの落下や破損など事故の原因となります。



壊れた部品を使用しないでください。落下によるけがの原因となります。万一、部品が壊れた場合は販売店にご相談ください。



本製品を傾斜した面、不安定な面に設置しないでください。液晶ディスプレイ / テレビや本製品の落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。



移動の際は段差のある場所、凹凸のある場所で本製品及び液晶ディスプレイ / テレビに衝撃が加わらないよう注意してください。移動は必ず2km/h以下で行ってください。



安全確保のため、ノブやボルト・ネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。ゆるみによるガタツキが出た場合は、締め直してください。




■ 製品紹介・各部名称

ディスプレイスタンド

VESA200 × 200、300 × 300 取付時

VESA400 × 400、400 × 600 取付時

VESA400 × 400、600 × 400 取付時



型番	FTK-LF-STAND
自重量	約36.0kg
搭載可能重量	50.0kg
搭載可能サイズ	65インチ以下

■ 付属部品

付属品

支柱	<p>VESA変換ブラケット (VESA400x400,400x600,600x400用)</p>	<p>モニターブラケット</p>	<p>座金組みネジ (ディスプレイ固定用) M8 × 20、M8 × 25 …各4本</p>	<p>座金組みネジ (ディスプレイ固定用) M6 × 16、M6 × 18、M6 × 20 M6 × 25、M6 × 35…各4本</p>
			<p>座金組み ボルト (VESA変換ブラケット用) M8 × 20…4本</p>	<p>丸型スペーサー (9mm) …4個</p>
	<p>レッグ(キャスター付)</p>	<p>棚板</p>	<p>座金組み ボルト M10 × 60…4本</p>	<p>六角レンチ 対辺6mm、対辺8mm …各1本</p>
			<p>ツマミ(M8)…8個</p>	<p>設置手順書</p>


■ スタンド本体の組立方法

1、「支柱」と「レッグ（キャスター付）」を、「座金組み込みボルトM10×60（4本）」にて取り付けます。

※ ボルトは全て仮止めにして組立ててください。全てのボルトを取り付けた後、付属の「六角レンチ（対辺8mm）」を使用して本締めしてください。

使用する工具

六角レンチ
（対辺8mm）



ネジは確実に締め付けてください。液晶ディスプレイ / テレビの落下による破損・ケガの原因となります。


■ 液晶ディスプレイ/テレビにモニターブラケットを取り付ける

1、付属のネジでモニターブラケットをディスプレイに取り付けます。


使用する工具

プラスドライバーor六角レンチ(対辺6mm)

モニターブラケット（正面図）
【VESA200×200、300×300取付用】




モニターブラケット+VESA変換金具（正面図）
【VESA400×400、400×600取付用】




VESA変換金具
（横方向）

モニターブラケット+VESA変換金具（正面図）
【VESA400×400、600×400取付用】



VESA変換金具
（縦方向）




取り付けの際は、取り付け穴深さをディスプレイと取扱説明書・メーカーホームページ等で御確認の上、深さにあったネジを選定してください。



ネジは確実に締め付けてください。液晶ディスプレイ / テレビの落下による破損・ケガの原因となります。

■ スタンド本体にモニターブラケットを取付けたディスプレイを取り付ける




1、キャスターのストッパーをロックします。






2、「ツマミ (2個)」をモニターブラケットが入る程度の隙間を開けて仮止めし、モニターブラケットを引っ掛けます。(※この時、高さ位置を決めてください。)

3、角度を決め、下側の穴にツマミを取り付けます。(※この時、本締めしてください。)




VESA200 x 200、300 x 300 取付時



VESA400 x 400、400 x 600 取付時




VESA400 x 400、600 x 400 取付時



 しっかり固定してから使用してください。


■ 棚板をスタンド本体へ取り付ける

- 1、スタンド本体に「棚板」の取り付け位置を決め、ツマミを半分程度差し込みます。



- 2、差し込んだ「ツマミ」に棚板のフック部を引掛け、棚板の下側も「ツマミ」で固定します。

※ 「ツマミ」は全て仮止めにして組立てください。全ての「ツマミ」を取り付けた後、本締めして下さい。



確実にツマミを締め付けてください。棚板や搭載物の落下による破損、怪我の危険性があります。